

Startguide GWR1_V2



Intro til layout & funktioner

Sidder du med linsen vendt væk fra dig og kigger på skærmen navigeres således:

Foran på dashcam'et og startende fra venstre 5 følgende knapper:

- MENU: Her tilgår du MENU'en for at ændre indstillinger. OBS (Husk at optagelsen skal være stopet med OK/POWER-knappen inden du kan tilgå MENU)
- PIL-OP: Bruges til at navigere op i MENU
- OK/Power-knappen: 1. Ved at holdes i bund bruges til manuelt at slukke og tænde dit dashcam, hvis du skulle få brug for det. 2. Ved et enkelt tryk fungerer den som Start/Stop optagelse og som OK-knap i MENU.
- PIL-NED/Wifi- 1. Bruges til at navigere ned i MENU. 2. Ved at holde knappen inde kan du slå Wifi Til/Fra
- MODE-knappen (Bruges til at tilgå Playback-featureen på dit dashcam, hvor du kan genafspille sekvenser

GWR1_V2 har en lang række funktioner, som man selv kan indstille under MENU'en, hvilket vi vil introducere her:

Tryk på MENU for at komme til MENU Fane 1.

- **Resolution:** Her indstilles opløsningen
- **Loop recording:** Angiv her om du vil have automatisk overskrivelse og hvor længe hver sekvens skal være
- **WDR:** Funktion, som gør dashcam'et bedre til at håndtere skiftende lys. Vi anbefaler det er sat til.
- **Exposure:** Udsættelse. Her anbefaler vi den står til 0 på alle tidspunkter
- **Record Audio:** Her slås lyd på dine videofiler til/fra
- **Motion Detection:** Bevægelsessensor til/fra
- **G-Sensor:** Her indstilles følsomheden på G-sensoren eller slår til/fra
- **Date Stamp:** Ønsker du tid/dato indgraveret i videofilmen slås det til/fra her

Ved tryk på MENU 2 gange kommer du til MENU Fane 2

- **WIFI:** Her kan WIFI også slås til/fra
- **Date/Time:** Her indstilles tid/dato
- **Auto Power Off:** Auto-sluk indstilles her
- **Beep-sound:** Vælg her om du ønsker lyde når du taster og navigere GWR1_V2"
- **Language:** Vælg sprog
- **TV-Mode:** Hvis du vil afspille via TV
- **Screen protection:** Her kan du indstille dit dashcam til automatisk at slukke for skærmen efter X antal minutter
- **Frequency:** 50hz eller 60hz vælges her. Gør ingen forskel efter vores mening.
- **Parking Monitor:** Parkmode slås til/fra her. Læs mere om Parkmode længere nede
- **GPS:** Slås til/fra her
- **Speedunit:** Angiv om du ønsker km/t eller MPH
- **Screen Rotation:** Her kan du rotere skærmen 180 grader, hvis du har monteret på alternativ vis
- **Format:** Formatering af SD-kort
- **Default setting:** Gendan standardindstillinger
- **Version:** Hvilken firmware opdatering som er installeret

WIFI og APP til GWR1_V2:

1. Hent '**DashGo**' i Appstore eller Google Play
2. Gå ind under wifi og sæt det til eller hold WIFI-knappen inde til navnet på netværket og adgangskoden kommer frem med orange skrift på dashcam'et
3. Gå ind under WIFI/netværk på din enhed og find GWR1's WIFI. Det hedder noget tilfældigt hver gang, men altid en masse forskellige tal.
4. Vælg netværket og indtast adgangskode '123456789'
5. Gå nu ind i DashGo og tryk på den midterste knap: 'My Device' (Kan variere fra enhed til enhed, men hedder altid noget alla dette)
6. Du har nu forbundet de to og kan bruge appens forskellige features.

Ofte stillede spørgsmål

SD-kort i dashcams

For at SD-kort og dit dashcam skal fungere optimalt sammen, er der nogle standarder, som dit SD-kort gerne skal overholde. Hvis du har købt på vores webshop overholder de selvfølgelig kravene og vi har sørget for du ikke skal gøre andet end at sætte SD-kortet i dashcam'et.

Krav standard på SD-kort:

- Class 10 UHS-I Standard (På langt de fleste SD-kort kan det fysisk aflæses på selve SD-kortet om de overholder disse standarder.
- SD-kortet skal være formateret til filformat FAT32 og clustersize 32KB. Har du problemer med at få dette gjort kan du med fordel henvende sig til vores support, som har lavet en step-by-step PDF-guide til hvordan dette succesfuldt gøres.

Fejlbeskeder som følgende: "SD-card not found/SD-card can't be read/SD-card error"

- Ovenstående fejlbeskeder betyder at der er et problem med interaktionen mellem dit dashcam og SD-kort. Dette kan enten skyldes at SD-kortet ikke overholder standarderne eller at det har brug for at blive formateret til FAT32 og clustersize 32KB.

Loop-recording

Vores dashcams har alle den funktion, som hedder 'loop-recording'. Det betyder i praksis, at du i stedet for manuelt at skulle tømme dit SD-kort hver gang det er fyldt – så vil det automatisk overskrive sig selv når det kommer til det tidspunkt. Hvor mange timers optagelse du har inden dette punkt nås vil så afhænge af størrelsen på dit SD-kort og hvor høj kvalitet du har sat indstillingerne til på dashcam'et. En ca. antagelse er dog på følgende:

16GB: 4-7 timer

32GB: 8-14 timer

64GB: 13-24 timer

128GB: 22-50 timer

Hvis du selv ønsker at tømme SD-kortet manuelt når det fyldes op kan 'loop-recording' også slås fra i MENU'en, ligesom du vil kunne bestemme, hvor mange sekunder/minutter du ønsker hver fil skal være på.

"Jeg kan ikke tilgå MENU-funktionen?"

- Før du kan tilgå MENU på dit dashcamera er det af sikkerhedsmæssige årsager blevet lavet sådan, at selve optagelsen først skal slukkes. Det betyder i praksis at der først skal trykkes på 'OK-knappen' – hvor du efterfølgende så vil være i stand til at tilgå MENU.

Fastmontering af mit dashcam

Flere og flere af vores kunder ønsker en løsning, hvor deres dashcam er fastmonteret af et par specifikke grunde. På den måde går man fra 'kun' at have optagelse ud af sit dashcam når man har bilen tændt - til at have det 24/7. Så oplever man problemer med parkeringsskader, hærværk mm. kan det være en stor hjælp at have fastmonteret sit dashcam og bruge funktionen ParkMode. (ParkMode bliver beskrevet nedstående)

ParkMode

ParkMode er en funktion, der findes i dashcams, som hvis sat til, automatisk vil indstille kameraets bevægelsessensor og g-sensor til højeste niveau, så snart bilen står stille og den ikke længere oplever bevægelse foran. (Dvs. fx kort efter bilen er parkeret og forladt) Desuden vil kameraet gå i batteribesparende tilstand og først begynde at optage på fuld tryk når det oplever bevægelse omkring eller ryk i bilen.

Hvad siger loven?

I Danmark er det fuldt ud lovligt at køre med dashcams i bilen. FDM har skrevet følgende artikel om dette, som vi synes opsummerer det ret godt: <https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler/faerdselsregler/dashcam-hvad-er-lovligt>

Drift

Når først dit dashcam er monteret og installeret er hele filosofien bag, at det skal passe sig selv med hjælp af 'loop-recording', som tidligere beskrevet, altså lige indtil du filmer en eventuel hændelse eller et uheld, hvor du vil ønske at gemme optagelsen. Her er det nemmeste og sikreste at tage SD-kortet ud af dit dashcam, sætte det til din PC og få gemt filerne, så du er på den sikre side.

Har du yderligere spørgsmål kan vi kontaktes på kontakt@evotec.dk og/eller på telefon 31 32 99 00